



TECNOLOGIA EM SINTONIA COM SEU CARRO

INTERFACE PARA CONTROLE DE SOM
ORIGINAL NO VOLANTE
BT-IPS4-1F


COMPATIBILIDADE

VEÍCULOS: Com volante de Cruze até 2016 ou Onix até 2019 adaptado

RÁDIOS: Consulte no adesivo na traseira da interface

INSTALAÇÃO

PASSO 1: LIGAÇÕES ELÉTRICAS:



Ligar os fios verde, amarelo e cinza conforme figura acima.
Elas representam o conector interno do volante visto pelo lado dos fios.
Se usar disk raid, basta fazer as ligações na saída dele.

PASSO 2: CONFIGURAÇÃO DO RÁDIO (necessário somente em DVDs Pioneer fabricados a partir de 2014):

- 1- Ligue o DVD, aguarde alguns instantes e resete o aparelho (consulte manual do próprio DVD o procedimento). Este passo é importante para que o DVD detecte a interface.
- 2- Entre na opção 'CONTROLE DE VOLANTE' e depois escolha em 'COM ADAPTADOR'.
- 3- Alguns aparelhos liberam o acesso a esse menu somente se o fio do freio de mão estiver ligado corretamente.

Neste ponto o rádio já deverá estar respondendo aos botões do volante. Se os comandos não corresponderem aos botões corretamente, verifique o passo 3.

PASSO 3: CONFIGURAÇÃO DA INTERFACE

- 1 - Caso esteja usando um rádio da linha DEH antiga ou da linha DVH, e somente o botão MODE funcionar corretamente, troque a programação de saída da interface segurando o botão MODE no volante pressionado por 10 segundos.
- 2 - Caso os botões do Cruise Control (lado esquerdo) não estejam funcionando corretamente, troque a programação de entrada do lado esquerdo na interface:

- 1-Mantenha o botão 'desligar ligação' (no lado direito) pressionado.
- 2- Enquanto isso, pressione uma vez brevemente alguma tecla do lado esquerdo do volante.

OBS.: Há um modelo de volante em que os botões do lado esquerdo só funcionam com o botão de "cruise control" travado ligado. Isto é uma limitação do próprio volante.

NÃO FUNCIONOU? ENTRE EM CONTATO COM O SUPORTE VIA WHATSAPP.

⌚ (14) 99133-1865

DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 9H AS 18H, EXCETO FERIADOS.

OBSERVAÇÕES

- O aparelho deve ser instalado em local seguro, longe de umidade, calor excessivo ou choques mecânicos.
- Variações na tensão de alimentação podem causar mal funcionamento do aparelho. Certifique-se que as conexões estão seguras e isoladas. Má condicionamento da bateria, alternador ou sistema elétrico do veículo em geral também podem causar mal funcionamento e até mesmo danos ao aparelho.
- Não abra a central do aparelho, sob o risco de choque elétrico. Em caso de dúvidas, procure ajuda especializada.

GARANTIA

Este produto está coberto por garantia limitada de 2 anos, a partir da data de compra. Não são cobertos pela garantia:

- Aparelhos com selo de garantia violados por pessoa não autorizada.
- Danos causados por instalação incorreta, mal uso, ou problemas elétricos do veículo.

Atenção: O transporte do produto defeituoso até a assistência corre por conta do consumidor.